





Spuštěním aplikace dojde automaticky k vyhledání všech zařízení SANELA s Bluetooth modulem, které se nacházejí poblíž. Poté je možno vybrat jedno z nabídnutých zařízení a začít komunikovat, měnit parametry atd.

Výhody aplikace:

- rychlý přístup ke kompletní sadě informací o zařízení
- uložení přednastavení a přenos nových hodnot do zařízení
- ochrana přístupu pomocí hesla
- možnost změny názvu zařízení
- reset do továrního nastavení
- doplňování sifonu (u pisoáru)
- sepnutí ventilu ke kontrole funkce
- vypnutí/zapnutí zařízení

Kompatibilita: Je požadován android 6.0 nebo novější.

Vysvětlení pojmů:

Mobilní zařízení - mobilní telefon s nainstalovanou aplikací **Sanela control**.

Zařízení Sanela - produkt s bluetooth modulem (splachovač, umyvadlová baterie, mincovní automat).

# Spuštění aplikace



- 1. Po úspěšné instalaci aplikace zapněte na vašem mobilním zařízení Bluetooth připojení.
- Vypnout a znovu zapnout napájení zařízení Sanela. UPOZORNĚNÍ: Zařízení bude v nastavovacím módu 10 min., po té se vrátí do uživatelského módu. Pokud bude uživatelem změněno heslo, tak se k zařízení Sanela bude možné připojit kdykoliv bez nutnosti zapnutí a vypnutí napájení.
- Poté spusťte aplikaci Sanela control v mobilním zařízení a automaticky se spustí vyhledávání dostupných zařízení Sanela.
- 4. Název nalezených zařízení uvidíte na obrazovce, např. "SANELA SENSOR".
- Stiskem na název vyhledaného zařízení potvrdíte jeho výběr, poté se zobrazí Hlavní nabídka parametrů (viz Obr. č. 6).
- Stiskem se zobrazí nabídka s dalšími možnostmi (Obr.č. 3).

		Nastaveni
Obr. č. 3	Since	<ul> <li>Informace o zařízení</li> <li>Zobrazí seznam a informace o zařízení v okolí.</li> </ul>
	i Informace o zařízení     Aktualizace dat     Nové zařízení	<ul> <li>Aktualizovat data Aktualizace nejnovějších databáze parametrů zařízení Sanela.</li> </ul>
	Ostatní 🔅 Nastavení	<ul> <li>Nastavení Zobrazí nabídku nastavení (Obr. č. 4)</li> </ul>
Obr. č. 4	<ul> <li>Nastavení</li> <li>Zařízení</li> <li>Výchozí heslo zařízení</li> <li>******</li> </ul>	<ul> <li>Výchozí heslo zařízení</li> <li>Slouží pro nastavení výchozího hesla, pod kterým se bude automaticky aplikace k zařízení Sanela přihlašovat. Upozornění: Heslo se musí shodovat s heslem v zařízení Sanela.</li> </ul>
	Časový limit vyhledávání 15s	<ul> <li>Časový limit vyhledávání</li> <li>Definuje čas vyhledávání zařízení v okolí.</li> </ul>
	Barevné odlišení hodnot	<ul> <li>Barevné odlišení hodnot</li> <li>Barevně odlišuje nastavené parametry od továrních hodnot.</li> </ul>
	Varianta aplikace Uživatel	<ul> <li>Aktivační kód Aktivace servisní verze aplikace (pro servisní techniky).</li> </ul>
	<b>Jazyk aplikace</b> Český	<ul> <li>Varianta aplikace</li> <li>Indikuje variantu aplikace (Administrátor, Uživatel, Servis).</li> </ul>
	Zásady ochrany osobních údajů Souhlasím s podmínkami	<ul> <li>Jazyk aplikace</li> <li>Změna jazyku aplikace.</li> </ul>
	Zásady ochrany osobních údajů na našich webových stránkách O anlikaci	<ul> <li>Souhlasím s podmínkami</li> <li>Udělujete souhlas s podmínky ochrany osobních údajů.</li> </ul>
	Verze aplikace 23.7.7.158	https://www.sanela.cz/obchodni-podminky

Nactavoní

Kód 1363 Verze aplikace Číslo verze nainstalované aplikace.



# Připojení k zařízení

- V nabídce "Nalezená zařízení" (Obr. č. 2) zvolte požadované zařízení.
- Pro přihlášení k zařízení Sanela zadejte heslo. Pokud heslo nebylo změněno při prvním spuštění, tak zadejte tovární heslo.
- Tovární heslo: 0123456789
- Pro zapamatování hesla zvolit "Uložit heslo". Aktivací této volby bude zařízení uloženo do záložky "Uložené" (Obr. č. 12).
- Pro přihlášení zvolit "Potvrdit".
- Pro zrušení zvolit "Ukončit".

- Při prvním připojením k zařízení se zobrazí výzva pro zadání nového hesla. Doporučujeme heslo změnit!
- Vyplňte pole "**Heslo**" a "**Heslo znovu**", stiskem "**Potvrdit změnu**" se heslo změní.
- Pro pokračování bez změny hesla stiskni "Zavřít".
- Po přihlášení se zobrazí "Hlavní nabídka parametrů" (Obr. č. 7).





#### Obr. č. 7

Hlavní nabídka parametrů (	radarový s	plachovač)
----------------------------	------------	------------

1)

2

3

(4)

(5)

(6)

SANELA SENSOR HW 678.00 SW 1221.04 FCE 24 PARAMETRY  $\rho$  vyhledat Citlivost Citlivost 20 Délka spláchnuti 2 0 2,5 s Délka spláchnuti 24 hod Interval sanitace Interval sanitace 6 hod. Délka aktivace 5,5 s Nastaví dobu použití 9,5 s Vzdálené sepnutí vent. (délka 5 9 5 s Vzdálené sepnutí vent. (délka) Zapnutí senzoru Vyp. Vypnutí DO Zap Zap, on/off dálk. ovladače Doplňování sifonu bez doplnění Doplňování sifonu s doplněním sifonu Zablokování změny hesla Zablokuje změnu hesla pro Uživatele Vyp. Čas pro změnu hesla 1200 s Čas pro změnu hesla

#### Obr. č. 8

Obr. č. 9

~	SAN	ELA	SENSU	JR			:
НW	649.00	sw	1211.0	05	FCE	24	
	PARA	METR	RY	SF	PECIÁL	-NÍ FL	JNKCE
<mark>ہ</mark> م	yhledat						
<b>Citliv</b> Citliv	ost ost						20
<b>Délk</b> Délka	a spláchn a spláchn	utí utí					3 s
Inter Inter	<b>val sanita</b> val sanita	ce ce					6 hod.
<b>Délk</b> Nast	<b>a aktivace</b> aví dobu p	použiti					10 s
<b>Vzdá</b> Vzdá	<b>lené sepr</b> lené sepn	utí ve utí ver	<b>nt. (déll</b> nt. (délk	<b>(a)</b> a)			5 s
Zapn on/o	<b>utí senzo</b> ff	ru					Zap.
Vypr on/o	<b>utí DO</b> ff dálk. ov	ladač	9				Zap.
<b>Dopl</b> Dopl	<b>ňování sif</b> ňování sif	<b>onu</b> onu			s	doplr	iěním sifonu
мс	011: Ulož	eno	]+	I		I	NÁPOVĚDA
÷	SAN	ELAS	SENS	F	Přejm	enov	at zařízení
нพ	678.00	sw	1221.(	Z	2 měni	t hes	lo
	PARA	METR	RY	SF	PECIÁL	.NÍ FI	JNKCE
۷	yhledat						
Citliv Citliv	ost						20 5
Délka	a spláchni	utí					2 s
Délka	a spláchn	utí					2,5 s
Inter Inter	<b>val sanita</b> /al sanita	ce ce					24 hod. 6 hod.
Délka Nast	a aktivace aví dobu p	oužití					5,5 s 9,5 s
Vzdá Vzdá	<b>lené sepr</b> lené sepn	<b>utí ve</b> utí ver	nt. (délle nt. (délk	<b>(a)</b> a)			5 s 5 s
Zapn on/o	<b>utí senzo</b> ff	ru					Zap. <b>Vyp.</b>
Vypn on/o	u <b>tí DO</b> ff dálk. ov	ladač	e				Zap. <b>Zap.</b>
<b>Dopl</b> i Dopli	ň <b>ování sif</b> ňování sif	onu onu			s	doplr	bez doplnění <b>iěním sifonu</b>

Zablokování změny hesla

(1)

Vyp.

- (1) Možnosti zařízení (viz Obr. č. 8)
- (2) Verze zařízení
- (3) Nabídka "Speciální funkce" elektroniky (viz Obr. č. 9)
- (4) Vyhledání požadovaného parametru
- (5) Tovární hodnota
- (6) Nastavená hodnota
- Nabídka slouží k nastavování parametrů připojeného zařízení.
- Stiskem na požadovaný parametr se otevře nabídka pro změnu hodnoty. Po provedení změny se zobrazí ve spodní části aplikace hláška "MC011: Uloženo" (Obr. č. 8).

#### Citlivost

Definuje citlivost zařízení. Hodnoty: 0 - 30

Délka spláchnutí
 Definuje délku spláchnutí.
 Hodnoty: 0,5 s. - 1200 s.

#### Interval sanitace

Definuje čas od posledního použití, po kterém dojde k hygienickému proplachu, pokud do té doby nedojde k opětovnému použití.

Hodnoty: 6h, 24h, 48h, 72h

# Délka aktivace

Definuje délku sanitace. Hodnoty: 0,5 s. - 15,5 s.

- Vzdálené sepnutí ventilu

Definuje dobu, jak dlouho bude ventil sepnut při aktivaci "Vzdáleného sepnutí ventilu" (Obr. č. 10) Hodnoty: 5 s. - 1200 s.

# - Zapnutí senzoru

Vypnout / zapnout senzor.

 Vypnutí DO Vypnout / Zapnout nastavování dálkovým ovladačem SLD 04.

# Doplňování sifónu

Hodnoty: bez doplnění / s doplněním sifónu

## Zablokování změny hesla

Zap.: Zablokuje změnu hesla. Vyp.: Změna hesla je povolena. UPOZORNĚNÍ: V případě že si uživatel zablokuje změnu hesla, tak opětovené odblokování může provést pouze servisní technik.

#### - Čas pro změnu hesla

Definuje dobu po kterou je možné změnit tovární heslo na uživatelské heslo. Pokud uplyne definovaný čas bude nutno zařízení Sanela vyresetovat. Hodnoty: 5 s. - 1200 s.

## <u>Možnosti zařízení (Obr. č. 10)</u> (1)

Stiskem § se zobrazí nabídka s možnosti zařízení. **Přejménovat zařízení** - změna názvu připojeného zařízení **Změnit heslo** - změní přístupové heslo pro přihlášení k zařízení **Nastavit skupinu** - možnost zařadit více zařízení do skupiny. Slouží pro lepší orientaci mezi zařízeními (například WC Ženy, WC Muži)



	JAN		130K			
НW	678.00	SW 12	21.04	FCE	24	
	PARA	METRY	SF	PECIÁL	.NÍ FL	JNKCE
<b>P</b> v	vhledat					
Ident Ident	<b>ifikace za</b> ifikace za	řízení řízení				
Ident Ident	<b>ifikace za</b> ifikace za	řízení řízení				
Ident Ident Tová	ifikace za ifikace za rního nast	řízení řízení avení				
Ident Ident Továi Rese	ifikace za ifikace za mího nast t do tován	řízení řízení avení ního nasta	vení			
Ident Ident Tová Rese Vzdá	ifikace za ifikace za rního nast t do továri lené sepn	řízení řízení avení ního nasta uutí ventilu	vení			

# Speciální funkce (Obr. č. 10)

Hlavní nabídka parametrů > Speciální funkce

#### Identifikace zařízení

-

\_

Idenfikace připojeného zařízení Sanela zvukovým / optickým signálem (dle druhu elektroniky zařízení Sanela) po té se sepne elektromagnetický ventil.

## - Tovární nastavení

Obnoví připojené zařízení na tovární hodnoty. Po úspěšném nastavení se zobrazí hláška "Obnovuji spojení" (Obr. č. 11).

#### Vzdálené sepnutí ventilu

Sepnutí elektromagnetického ventilu na připojeném zařízení Sanela.



#### Uložená zařízení

Obr. č. 12





- Zvolením záložky "Uložené" se zobrazí seznam uložených zařízení. Stiskem na checkbox vyberete zařízení, která chcete smazat nebo zařadit do skupiny.
  - 8 Nabídka "Možnosti zařízení"

#### Sdílet zařízení

Vytvoří QR kód pro sdílení mezi mobilními zařízení. **Načíst sdílené zařízení** Načtení sdíleného QR kódu. Zařízení se uloží mezi uložené.

#### Smazat zařízeni

Smaže označená zařízení z paměti.

#### Nastavit skupinu

Zařadí označené zařízení do do skupiny. Slouží pro lepší orientaci mezi zařízeními (například WC Ženy, WC Muži).

- Pole "**Vyhledat**" slouží pro rychlejší hledání v seznamu zařízení.

11/2023

5