



SLA 55A	06550	Perlátor 3,8 l/min pro SLU 01N/02N, SLU 04H/HT, SLU 03D, SLU 10, SLU 15, SLU 16, SLU 21/22, SLU 24D, SLU 25
SLA 55B	06551	Perlátor 1,9 l/min pro SLU 01N/02N, SLU 04H/HT, SLU 03D, SLU 10, SLU 15, SLU 16, SLU 21/22, SLU 24D, SLU 25

- součástí dodávky není speciální klíč, výměna se provádí pomocí matkového klíče (22 mm)



SLA 56A	06560	Perlátor 3,8 l/min pro SLU 09PTB, SLU 39, SLU 42, SLU 43, SLU 44, SLU 45/46, SLU 91-92 a SLUN 04, SLUN 07, SLUN 50-53, SLUN 71/72, SLUN 80-83
SLA 56B	06561	Perlátor 1,9 l/min pro SLU 09PTB, SLU 39, SLU 42, SLU 43, SLU 44, SLU 45/46, SLU 91-92 a SLUN 04, SLUN 07, SLUN 50-53, SLUN 71/72, SLUN 80-83

- součástí dodávky je speciální klíč pro výměnu



SLA 57A	06570	Perlátor 3,8 l/min pro SLU 54, SLU 60, SLU 63, SLU 76, SLU 83
SLA 57B	06571	Perlátor 1,9 l/min pro SLU 54, SLU 60, SLU 63, SLU 76, SLU 83

- součástí dodávky je speciální klíč pro výměnu