

Vyžadované příslušenství k mincovním a žetonovým automatům

Bez piezo tlačítka



SLZA 20

88200

Sprchová armatura bez piezo tlačítka
- předmíchaná voda



SLZA 20H

88205

Sprchová armatura bez piezo tlačítka
- pro dvě vody, regulace směšovací baterií



SLZA 20T

88206

Sprchová armatura bez piezo tlačítka
- pro dvě vody, regulace termostatem



SLZA 21

88210

Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka - předmíchaná voda



SLZA 21H

88215

Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace směšovací baterií



SLZA 21T

88216

Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace termostatem

S piezo tlačítkem



SLZA 20P

88207

Sprchová armatura s piezo tlačítkem
- předmíchaná voda



SLZA 20PH

88208

Sprchová armatura s piezo tlačítkem
- pro dvě vody, regulace směšovací baterií



SLZA 20PT

88209

Sprchová armatura s piezo tlačítkem
- pro dvě vody, regulace termostatem



SLZA 21P

88217

Nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem - předmíchaná voda



SLZA 21PH

88218

Nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem - pro dvě vody, regulace směšovací baterií



SLZA 21PT

88219

Nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem - pro dvě vody, regulace termostatem